

1



Gewünschten Wert einstellen.

Choose your setting.

2



Schraube lösen.

Remove screw.

3



Schraube, Aufhängevorrichtung,
Feineinstellung und Grobeinstellung
vom Werkzeug abziehen.

Remove screw, hanging hook and
adjustment knob.

4



Verstellsicherungskappe aufschieben.
Fertig.

Add lock cap.
Finished.