




Accessoires pour goulottes de câblage

HelaDuct HTWD-NFWR et HTWD-WFWR, clip de maintien pour lamelle


Les dispositifs de maintien des lamelles étroites et lamelles larges HTWD-NFWR et HTWD-WFWR sont faciles à fixer aux goulottes de câblages HelaDuct pour maintenir les lamelles solidement en place pendant l'installation et lorsque le couvercle est retiré.

Principales caractéristiques

- Préviennent la chute des câbles même acheminés à la verticale
- Facilement insérables sur les lamelles de la goulotte
- La hauteur peut être ajustée librement
- Ne bloque pas l'insertion de câble dans les fentes
- Un seul clip à utiliser pour toutes largeurs de goulotte : la longueur peut être raccourcie aux points de rupture de la goulotte
- Clip HTWD-NFWR pour la goulotte HTWD-PN et HTWD-HF (tailles métriques)
- Clip HTWD-WFWR pour la goulotte HTWD-PW



HTWD-NFWR, WFWR



HelaDuct HTWD-NFWR et HTWD-WFWR maintiennent les câbles lorsque le couvercle est ouvert.

MATIÈRE	Polyacrylo butadiène styrène (ABS)
Temp. d'utilisation	De -40 °C à +80 °C
Tenue au feu	UL94 V0



RÉFÉRENCE	Pour goulotte	Larg. (W)	Couleur	Contenu	Article
HTWD-NFWR	HTWD-PN, HTWD-HF	14	Noir (BK)	100 pcs	181-10020
HTWD-WFWR	HTWD-PW	18	Noir (BK)	100 pcs	181-10010

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.